



Aðrir stoppkranar eru niður í fjóskjallara

Kornvals : kveikt með því að snúa rauða takka og ýta á svarta, síðan ýta inn járnstöngina til að opna fyrir kornið, slökkva með að draga járnstöngina út og ýta á rauða takka.



Ljós á kjarnfóðursnigli